

RECO LAM 221

NÁVOD K OBSLUZE

RECO LAM 221

LAMINATOR



Přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny

Bezpečnostní pokyny

Bezpečnostní pokyny popsané v této části by měly být přečteny a pochopeny před použitím tohoto zařízení. Při používání tohoto přístroje dodržujte tato základní bezpečnostní opatření, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem nebo zranění. Uchovávejte tyto informace pro další použití.

1. Aby se zabránilo riziku vzniku požáru nebo zranění, nesmí v zařízení zůstat cizí předměty (kravaty atd.)
2. Nepokoušejte se laminovat předměty, které přesahují celkovou doporučenou tloušťku materiálu.
3. Laminovací folii vložte do laminátoru uzavřenou stranou. Jinak může dojít k poškození stroje nebo jeho zahlcení.
4. Nevkládajte přístroj do vody a nedovolte vniknout kapalinám dovnitř zařízení. Nebezpečí úrazu.
5. Protože laminátor vytváří teplo, udržujte ho mimo dosah dětí.
6. Před vložením do laminátoru neořezávejte foliové kapsy. Může dojít k zablokování laminátoru.
7. Nelaminujte listy, květiny, oblečení apod.
8. Pokud je teplota místoňostí nízká (pod 18°C), rozsvícení indikátoru připravenosti může trvat déle.
9. Při odpojování stroje vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Nevytahujte za kabel. Může dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo poškození zařízení.
10. Nepoužívejte stroj, pokud je kabel poškozen. Může dojít k úrazu el. proudem, požáru a pod.
11. Na napájecí šňůru neumístujte žádné předměty a příliš jí neohýbejte. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru a pod.
12. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, odpojte napájecí kabel ze zásuvky.
13. Stroj by měl být umístěn v blízkosti elektrické zásuvky.

OBSAH

Obsah balení	4
Díly	4
Popis	4
Funkce	4
Ovládání	5
Odstranění problému	6
Specifikace	7
Záruka	8
Kontaktní informace	8

Obsah balení

Laminator

popis



FUNKCE

Horká a studená laminace

Laminátor lze snadno nastavit jak na horkou, tak studenou laminaci.

Regulace teploty

Teplotu lze nastavít dle použitého druhu foliové kapsy.

Indikátor pohotovostního režimu

Pokud svítí zelené světlo, stroj dosáhl optimální teploty a je připraven k provozu.

Laminovací rychlosť

Rychlosť laminování je 250 mm/min.

OVLÁDÁNÍ

Stroj je ovládán pomocí kolébkového spínače umístěného na pravé straně stroje.

K dispozici jsou 3 pozice - 3 mil (80 mic.), studená a 5 mil (125 mic.).

Horká laminace

- Umíste stoj na rovný a pevný povrch a stisknutím spínače zapněte laminátor.
- K zahřátí stroje na provozní teplotu je potřeba cca 3-5 min.

Rozsvítí se zelené světlo.

Upozornění: Stroj je nastaven na papír 80g/m². Pokud použijete na laminaci 80 mic. silnější papír, musíte nastavit spínač na 125 mic.. Pokud použijete folii 125 mic. a silnější papír, nemusí teplota již stačit.

- Vložte materiál, který chcete laminovat do laminovací kapsy.
- Laminovací kapsu vložte doprostřed vstupního otvoru. Kapsu vložte do laminátoru uzavřenou stranou.
- Folie s dokumentem bude automaticky vtažena do stroje a vyjde zadní stranou stroje.

Upozornění: Zalaminovaný materiál, který vyjde ze stroje může být horký.

- Pokud není materiál úplně zalaminován, opakujte kroky 4-5.

Zalaminované předměty jsou horké a snadno se ohýbají. Dejte na je rovnou plochu a nechte vychladnout.

**Než zalaminujete důležité dokumenty, vždy otestujte
folii laminátorem pomocí podobného dokumentu.**

Studená laminace

- Umíste stoj na rovný a pevný povrch a stisknutím spínače zapněte stroj.
- Pro laminování za studena zvolte studené nastavení, zelené světlo se rozsvítí. Můžete začít studené laminování (uvědomte si, že budete potřebovat speciální folie pro laminování za studena). Pokud byl stroj dříve používán v horkém režimu, nechte ho přibližně 25 minut vychladnout.
- Položte materiál k zalaminování na adhesivní stranu studené folie lícem dolů.
- Laminovací folii vložte doprostřed vstupního otvoru.
- Odstraňte papírovou krycí vrstvu pomalu z laminovací folie zatímco je dokument vtahován do stroje.
--po použití vypněte laminátor (spínač na OFF) a vytáhněte zástrčku ze sítě



ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Motor nefunguje	Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k sítí. Zkontrolujte, zda je zapnuté tlačítko napájení (OFF).
Folie nejsou správně zalaminovány	Ujistěte se, že je stroj nastaven na správnou sílu folie.
Folie se zasekla ve stroji	Posuňte spínač ABS a vytáhněte opatrně folii ze stroje.

SPECIFIKACE

	RECO LAM 221
Napájení	220-240V/50/60Hz
Příkon (W)	265 W
Počet rolí	2
Vyhřívání	horká bota
LED	Power/Redy
Barva stroje	šedá/bílá
Rychlosť	250 mm/min.
Max. vstupní šíře	230 mm
Síla folie	2x75 - 2x125mic.
Nastaviteľná teplota	ne
Čas zahřívání (min.)	3-5 min.
Studená laminace	ano
Rozměry	350 x 145 x 74 mm
Hmotnost	1,15 kg



OMEZENÁ ZÁRUKA JEDEN ROK

Tato záruka se vztahuje na opravu nebo výměnu výrobku po dobu jednoho roku od data původního zakoupení. Záruka platí pouze pro prvního kupujícího.

Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávných zacházením, špatnou nebo nesprávnou údržbou a na škody způsobené přírodnimi živly.

V případě záruky se obraťte na svého prodejce.

RECO SYSTEMS

*Reinauer HandelsgesmbH.
A-1180 Wien*